



CLATRONIC®

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

CPM 3529 – CAKE POP - PŘÍSTROJ NA DORTOVÁ LÍZÁTKA



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte

za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.

- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přírodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.

- Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození.
- Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přírodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje.
- Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
- Při čištění a uživatelské údržbě nesmí být děti bez dozoru.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou igelitové pytlíky, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové obaly.
3. Zkontrolujte, že všechny díly jsou součástí dodávky.

Provoz a použití

Elektrické připojení

Připojte síťový kabel ke správně nainstalované a uzemněné zásuvce / 230 V, 50 Hz.

VAROVÁNÍ: Horký povrch!

Nebezpečí popálení!

Teplota únosnou povrchu může být velmi vysoká během používání.

- Nedotýkejte se horkých částí přístroje. Pokud je to nutné, měli byste použít utěrku na trouby. Držte přístroj jen za držadlo nebo za zapuštěnou rukojeť.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte přístroj s externím časovačem nebo samostatným řídicím systémem.

UPOZORNĚNÍ:

- Umístěte přístroj na rovný a žáruvzdorný povrch. V případě citlivého povrchu prosím vložte prosím tepelně izolační desku pod zařízení.
- Aby se zabránilo hromadění tepla, nedávejte přístroj přímo do uzavřených prostor/pod poličku apod./.
- Nepohybujte zařízením, pokud je v provozu.
- Pozor při otevírání pečicí plochy. Pára vycházející v průběhu pečení ze strany zařízení může způsobit popálení!

- Dávejte si pozor na únik tepla ze zařízení! Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclonou nebo pod jinými hořlavými materiály!
- Ujistěte se, že přírodní kabel nepřišel do styku s horkou částí zařízení.
- Před čištěním a uskladněním nechte přístroj vychladnout.

Návod k použití

Před prvním upečením.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Vyčistěte kryt a pečicí plochy vlhkým hadříkem.

Nepřilnavý povlak

- Lehce namažte pečicí plochy jedlým olejem před prvním použitím.
- Používejte přístroj uzavřený asi 10 minut (viz "Použití přístroje").
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.

Poznámka:

- Jakýkoliv kouř nebo zápach vznikající při tomto postupu je normální. Prosím, zajistěte dostatečné větrání.
- Nejezte DORTÍKY upečené během prvního pečení.
- Jakmile zařízení vychladne, otřete pečicí plochy papírovým ručníkem.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá typovému označení na štítku ve spodní části přístroje.
2. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem. Červená kontrolka svítí.

Používání přístroje

Poznámka:

- Během zahřívání nechte přístroj uzavřen.
- Po nahřátí se zelená kontrolka rozsvítí.
- Červená kontrolka zůstane svítit, zařízení pracuje.

1. Otevřete víko otočením, dokud nespočine ve vzpřímené poloze. Umístěte cca. 1 lžici směsi do každé formy a to po okraj. Plnění by mělo být provedeno rychle, jinak koblíhy nebudou stejně opečené.
- Nedávejte příliš mnoho směsi nebo směs, která je příliš řídká jinak se vytvoří nadměrné množství páry a směs se může vylít z formy.
- Další směs vkládejte, když zelená kontrolka svítí. Docílíte lepšího výsledku pečení.
- Koblíhy budou vždy hnědší na spodní straně než v horní části. To je proto, že směs je nejprve opékána zespoda a nahoře se peče až poté, co směs nabyla na objemu.
2. Ujistěte se, že naměřené množství těsta je správně, protože přebytek těsta se může vylít ze zařízení. Opatrně zavřete kryt.
3. Otevřete přístroj přibližně po 8 minutách a zkontrolujte výsledek. Pokud dortíky vzrostly, a jsou dostatečně hnědé, mohou být vyjmuty.
4. Otevřete víko úplně a odpojte napájecí kabel od zásuvky.
5. Vezměte dortík opatrně z pánve. Prosím, použijte záruvzdorné, dřevěné nebo plastové lžice. Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty, aby nedošlo k poškození povlaku pečicí plochy.
6. Po každém procesu pečení, lehce znovu namažte pečicí plochy podle potřeby.
7. Pečicí plochy musí být vždy uzavřené.

Vypnutí

Pokud byste chtěli operaci přerušit nebo vypnout přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červená kontrolka zhasne.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Vždy před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až přístroj vychladne.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody! Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drsné předměty.
- Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Pečicí plochy

- Odstraňte všechny zbytky jídla vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou, zatímco jsou ještě teplé.
- Otřete pečicí plochy měkkou houbou namočenou v mýdlové vodě. Pak čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.

Po zaschnutí prosím naneste tenkou vrstvu jedlého oleje na povrch.

Tělo přístroje: Lehce navlhčeným hadříkem vyčistěte kryt po použití.

RECEPT A USKLADNĚNÍ

Čokoládový krém

200g čokolády (mléčné nebo hořké)

100 ml smetany na vaření

1 lžice másla

Čokoládu nasekejte na kostičky, nasypete do misky a přidejte lžici másla. Smetanu zahřívějte v rendlíku, až se začne vařit, tak ji hned sundejte a přelijte přes čokoládu. Nechte pár minut odstát a potom pomocí metly nebo vařečky míchejte, až vznikne hladký krém. Misku přetáhněte potravinářskou fólií a uložte do lednice.

Piškot

½ hrnku kakaa, 1 hrnek vařící vody, 180 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, špetka soli, 115 g másla, 150 g cukru krupice

2 vejce, 2 lžice malinového nebo rybízového džemu

V hrnku nejprve promíchejte kakao s vařící vodou a nechte zchladnout. Mezitím pomocí mixéru šlehejte několik minut máslo s cukrem, až se dobře promíchají. Po jednom přimíchejte vejce a mouku smíchanou s práškem do pečiva a solí. Nakonec přilijte zchladlé kakao a důkladně promíchejte. Vznikne vám tekuté těsto, které nalijte na menší plech vyložený pečicím papírem a pečte 25-30 minut v troubě předehřáté na 190 stupňů. Po upečení sundejte piškot z plechu a nechte vychladnout.

Piškot co nejjemněji rozdrobte do misky. Přidejte 2 lžice džemu a část čokoládového krému (nepoužívejte hned všechn, dávejte postupně) a směs promíchejte, až vznikne lepivé těsto, které drží pohromadě. Vytvarujte z těsta kuličky a dejte je chladit do lednice.

Zdobení

150 g bílé čokolády, 20 papírových tyčinek nebo špejlí, 1 lžička rostlinného oleje, strouhaná čokoláda/cukrové zdobení

marcipánové ozdoby/ořechy

Čokoládu rozehejte v mikrovlnné troubě nebo ve vodní lázni a míchejte, až trochu zchladne. Tyčinku na lízátko namočte do čokolády, zapíchněte do těsta a lízátko zase vraťte do lednice.

Do zbylé čokolády přidejte pár kapek oleje a promíchejte. Čokoládu můžete taky obarvit pomocí práškových barev, nebo gelových rozmíchaných v oleji.

Každé lízátko namočte do čokolády, nechte okapat a postavte na pečící papír. Než čokoláda zaschne, můžete lízátko libovolně nazdobit - posypat strouhanou čokoládou, ořechy nebo barevným zdobením nebo nalepit ozdoby z marcipánu. **Po nazdobení uložte lízátko do lednice, než je budete podávat. Můžete je skladovat až po dobu 3 dnů.**

Technické údaje

Model: CPM 3529

Váha netto: cca. 1,55 kg

Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50-60Hz

Příkon: 900W

Ochranná třída: I

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

