

DR 3536

Parní čistič

**UPOZORNĚNÍ**

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 230 V, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie vypnutý, zařízení ještě není zcela odpojené od sítě, dokud nebude odpojen také napájecí kabel.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte pro pozdější nahlédnutí.
 2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku.
 3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
 4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte a netřísňte šňůru, zástrčku nebo přístroj vodou či jinou kapalinou.
 5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, případně před nasazením, odnímáním částí či jeho čištěním.
 6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo v blízkosti horkého povrchu.
 7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit vaše zranění či poškození přístroje.
 8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
 9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
 10. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
 11. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky.
- Pro vypnutí uvolněte spínač, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
 13. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.

DĚTI

- pro bezpečnost dětí, nenechávejte v jejich dosahu žádné části balícího materiálu (plastové obaly, krabice, polystyren aj.)

VÝSTRAHA: zabraňte malým dětem hrát si s obalovými fóliemi — riziko udušení!

- děti by měly být pod neustálým dohledem, zařízení není hračka.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ SYMBOLY NA VÝROBKU:

na zařízení naleznete symboly upozorňující na nebezpečí spojená s nesprávným používáním:

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ UNIKAJÍCÍ PÁROU!

VÝSTRAHA

- před čištěním a uložením nechte zařízení zcela vychladnout! Jako dodatečnou ochranu zařízení doporučujeme použití přepětové ochrany se stanoveným proudem ne více jak 30 mA ve vedení;
- v takovém případě kontaktujte autorizovaného pracovníka elektroservisu.
- nepoužívejte zařízení s externím časovačem nebo jiným samospínacím systémem
- nikdy nemiřte tryskou na jiné osoby, zvířata či elektrická zařízení
- po použití a při doplňování vody vždy odpojte zařízení ze sítě

- nepřeplyňte! Nepřekračujte maximální objem nádoby, vyznačený ryskou!
- zařízení používejte pouze, je-li v nádobce voda
- zařízení se nepoužívá pro čištění elektrických zařízení či instalací
- do vody nepřidávejte žádné přísady ani čisticí prostředky — hrozí riziko zničení zařízení či vzniku jiného nebezpečného efektu.



1. hadice
2. ON/OFF
3. madlo
4. uzávěr nádoby na vodu
5. základna
6. úchyt
7. tlačítko na uvolnění nástavců
8. tlačítko na páru
9. prodlužovací nástavce
10. podlahový nástavec
11. nástavec na okna
12. adaptér na trysku a kartáč
13. kartáč
14. odměrka
15. trychtýř

Vybalení přístroje

- Vyměňte hlavní přístroj a příslušenství z kartonu.
- Odstraňte eventuální zbytky obalového materiálu.
- Zkontrolujte obsah dodávky.

Uvedení do provozu

Topný kotel naplňte před použitím! Před otevřením uzávěru nádržky je nutno zajistit, aby byl přístroj zbaven tlaku. K tomuto účelu postupujte takto:

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nastavte zablokování na parní pistoli na ON
3. Stiskněte spínač páry na parní pistoli. Nasměrujte parní trysku na plochu, která se má navlhčit.

UPOZORNĚNÍ:

Po delší době, kdy se přístroj nepoužívá je normální, že z parní pistole nejdříve vytéká malé množství zkondenzované vody.

VYSTRACHA:

- Když je přístroj po přestávce, kdy byl používán, ještě horký, hrozí nebezpečí poranění!
- Bezpečnostní uzávěr otevře teprve tehdy, když už z trysky neuniká žádná para.

4. Otočte uzávěrem proti směru pohybu hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ:

Pro Vaši bezpečnost disponuje bezpečnostní uzávěr funkcí, která jej v případě, že je tlak v kotli je ještě příliš vysoký, uvede do stavu, kdy se začne protáčet, a znemožní tak otevření.

5. Případně vylijte zbytek vody z kotle. Pomocí odměrného pohárku nalijte do kotle čerstvou vodu. Dávejte pozor na odstříknutou vodu, která eventuálně může vytéci z nádržky. Abyste zabránili vystříknutí vody, použijte trychtýř, který je součástí balení. Pomalu dolijte vodu.

POZOR:

- Nepřeplyňte! Max. plnicí objem vody: 1,5 litrů.

- Nepoužívejte zkondenzovanou vodu ze sušičky (chemické usazeniny)! Nejedná se o destilovanou vodu!
6. Opět pevně přišroubujte bezpečnostní uzávěr ve směru hodinových ručiček. Nasazení jednotlivých dílů příslušenství Máte možnost namontovat přímo na parní pistoli hadice jednotlivé trysky:
- Nasadíte paprskovou trysku na parní pistoli, dokud nezaklapne.

Chcete-li tuto trysku opět uvolnit, stiskněte tlačítko na parní pistoli.

- Podržte toto tlačítko stlačené a nástavec stáhněte. Nebo prodlužte tryskové nástavce pomocí jedné, resp. obou prodlužovacích trubek:
- Vložte 2-dílnou prodlužovací trubku do sebe, dokud mechanicky nezaklapne a následně ji nasadíte na parní pistoli.
- Přimontujte podlahový kartáč na prodlužovací trubku: Stlačte kloubový adapter na podlahový kartáč a pevně otočte adapter o 180°.
- Chcete používat vláknitý hadr? Připevněte ho pomocí spon k podlahovému kartáči (obr. H).
- Pro uvolnění prodlužovací trubky stiskněte tlačítko na parní pistoli.

_ UPOZORNĚNÍ:

Různé nástavce je možné použít pouze ve spojení s adapterem. Nasadíte ho na paprskovou trysku a zafixujete ho otočením o 90°. Dávejte pozor na čepy na adapteru a na vodici držáky v paprskové trysce. Zkontrolujte, zda je vše řádně spojeno!

VYSTRAHA: NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Nikdy nepřipevňujte ani neodstraňujte příslušenství, když je stlačena spínač páry! Vyčkejte, dokud přístroj nevychladne.

Elektrické připojení

1. Před zastrčením zástrčky do zásuvky přezkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete používat, souhlasí s hodnotou síťového napětí uvedeného na přístroji. Příslušné údaje najdete na typovém štítku.
2. Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.

Příkon

Jednotka může pojmout celkový výkon 1500 W.

POZOR: PŘETIŽENÍ

- Použijete-li prodlužovací vodiče, měly by mít průřez aspoň 1,5 mm .
- Nepoužijte vícenásobné zásuvky, neboť tento spotřebič má příliš vysoký výkon.

Používání přístroje

POZOR:

Než začnete s čištěním, měly by být dotyčné materiály přezkoušeny z hlediska jejich vhodnosti k čištění parou. Dbejte na to, aby se parní trysky nikdy nenacházely příliš dlouho a příliš blízko na jednom místě. Po naplnění kotle vodou a nasazení zvoleného nástavce postupujte takto:

1. Nastavte zablokování na parní pistoli na OFF/ LOCK, aniž byste přitom zmačkli spínač páry.
2. Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.
3. Stiskněte vypínač zapnuto/vypnuto. Červená kontrolní svítidla se rozsvítí. Kontrolní svítidla teploty indikuje proces ohřívání.
4. Po přibližně 12 minutách je dosaženo potřebné teploty páry a kontrolní svítidla teploty zhasne. Přístroj je připraven k provozu. Během používání tato kontrolka signalizuje okamžik, kdy je voda opět ohřívána.

VYSTRAHA:

Stisknete-li spínač páry když svítí oranžová kontrolka, horká voda může vycházet z trysky.

5. Pro čištění nastavte zablokování na parní pistoli na ON.
6. Nasměrujte parní trysku na plochu určenou k čištění a stiskněte spínač páry.
7. Použijte aretaci, aby parní pistole přešla do provozu s trvalým výstupem páry. Držte spínač páry stisknutý a současně nastavte zablokování na OFF/LOCK.
8. Pro opětovné uvolnění zablokování postupujte takto: držte spínač páry stisknutý a současně nastavte zablokování na ON.

UPOZORNĚNÍ:

Během provozu dbejte na to, aby hadice nebyla ani ohnuta, ani stlačena.

Naplňování kotle během provozu přístroje

Jestliže už v nádržce není žádná voda, nevystupuje při stlačení tlačítka z přístroje žádná para. Doplnění vody musí být provedeno následovně:

1. Stiskněte vypínač zapnuto/vypnuto. Červená kontrolní svítidla zhasne.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

3. Pomocí spínače páry vypustíte zbytkový tlak.

VYSTRAHA: Nebezpečí úrazu!

Bezpečnostní uzávěr otevřete teprve tehdy, když už z trysky neuniká žádná para.

4. Bezpečnostní uzávěr pomalu pootočte a před úplným otevřením vyčkejte několik sekund, aby mohl uniknout přetlak.

UPOZORNĚNÍ:

Pro Vaši bezpečnost disponuje bezpečnostní uzávěr funkcí, která jej v případě, že je tlak v kotli je ještě příliš vysoký, uvede do stavu, kdy se začne protáčet, a znemožní tak otevření.

5. Pomocí odměrného pohárku nalijte do kotle čerstvou vodu. Dávejte pozor na odstříknutou vodu, která eventuálně může vytéci z nádrčky. Abyste zabránili vystříknutí vody, použijte trychtýř, který je součástí balení. Pomalu dolijte vodu.

Nepřepíňujte! Max. plnicí objem vody: 600 ml.

6. Bezpečnostní uzávěr znovu pevně zašroubujte.

7. Zástrčku opět zastrčte do zásuvky a přístroj zapněte vypínačem zapnuto/vypnuto.

Ukončení provozu

1. Stiskněte vypínač zapnuto/vypnuto. Červená kontrolní svítilna zhasne.

2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

3. Pomocí spínače páry vypusťte zbytkový tlak.

4. Dříve než přístroj uložíte, nechte ho vychladnout cca 1 hodinu.

Čištění a udržování

VYSTRACHA:

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku.
- Pro čištění přístroje ho nenořte v žádném případě do vody. Mohlo by to vest k úrazu elektrickým proudem či požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čisticí prostředky.
- Dříve než přístroj uklidíte nebo budete čistit, musí být zcela vychlazen.
- Přístroj a příslušenství čistěte pouze lehce navlhčenou látkou.
- Pro zaručení kvalitního a dlouho trvající fungování je nutné cca po 15 litrech protékání vody vypláchnout z topného kotle vápenné usazeniny. Použijte k tomu pouze čistou vodu. Max. plnicí objem vody: 600 ml.

Technické údaje

Model:DR 3236

Pokrytí napětí:230 - 240 V, 50 Hz

Příkon:1350 W

Třída ochrany: I

Max. plnicí objem vody:600 ml

Čista hmotnost:3,80 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.