



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou určeny pro podmíněné použití venku). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.).

Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VYSTRACHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty. **UPOZORNĚNÍ:** Upozorňuje Vás na tipy a informace.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

• **Pozor:** Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi vysoká. Nebezpečí popálení!

• Tato sada na fondue je určena pouze pro užívání v domácnosti, ne pro profesionální použití.

• Horkým spotřebičem nepohybujte či ho nepřenášejte, když je v provozu! Mohou vycházet horké kapaliny, horka para a může vystříkavat olej!

• Nikdy neslévejte vodu a olej dohromady! Horka tekutina by mohla vystříknout!

POZOR:

Nikdy nemíchejte tuky a oleje, hrnec na fondue by mohl přetéci.

VYSTRACHA:

Oleje a tuky mohou v případě přehřátí začít hořet. Buďte opatrní!

• Nebezpečné je i vzájemné míchaní různých druhů olejů nebo tuků!

• Spotřebič není vhodný pro provoz v otevřeném prostoru!

• Začne-li přístroj hořet, v žádném případě se nepokoušejte oheň hasit vodou. Uhasťte plameny pomocí vlhkého hadříku.

• Přístroj se velmi zahřívá! Hrnec na fondue uchopte pouze za rukojeti! Kovové části, kterými jsou držadla na hrnci upevněna, jakož i kovové části na vidličkách, se mohou zahřát na vysoké teploty.

• Pozor na to, že horké části zůstanou ještě dlouho po vypnutí horké.

• Po použití nezapomeňte přístroj vypnout! Nejdříve proto nastavte termostat na nejnižší nastavení (MIN) a poté vytáhněte zástrčku.

• Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.

Rozsah dodávky a vybavení

• Nádobu na fondue z nerezové oceli, s nasazovacím držákem pro vidličky

• 8 vidliček na fondue

• Samostatný, stabilní topný podstavec s pevnou topnou deskou a plynule regulovatelným termostatem

• Kontrolní svítidla

Před 1. použitím

Předtím, než přístroj poprvé použijete, vyčistěte jej podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění a údržba".

POZOR:

Pro odstranění ochranné vrstvy na topném podstavci byste měli spotřebič provozovat na MAX po dobu cca 10 min. bez hrnce na fondue. Když je spotřebič v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.

Pokyny pro používání

1. Pravidelně odstraňujte zbytky fritované suroviny, které zůstaly v oleji. Po 8 - 10 použití by měl být olej vyměněn.

2. Fritovací tuk musí být schopen zahřát na vysokou teplotu. K fritování používejte jen kvalitní fritovací oleje nebo fritovací

tuky. Nepoužívejte margarín, olivový olej nebo máslo. Tyto tuky nejsou totiž k fritování vhodné, protože už při nižších teplotách se mohou přepalovat. Doporučujeme používat tekutý fritovací olej.

VYSTRACHA:

V případě, že budete chtít používat tuky, věnujte prosím pozornost tomuto důležitému upozornění! Pokud budete používat tuk, nakrájejte ho na malé kousky. Nastavte termostat na nejnižší teplotu a pomalu kousky přidávejte. Jakmile se tuk roztaví a bude z něho olej, můžete na termostatu nastavit požadovanou teplotu. Vlhké potraviny nejprve otřete do sucha pomocí hadříku. Olej stékající po hrnci stéká do žlábků, který je umístěn okolo topného podstavce. V tomto žlábků se nenacházejí žádné otvory, kterými by mohl olej prokapávat. To může vést k poškození Vašeho stolu či Vaši pracovní plochy.

Uvedení fondue do provozu

Zvolte si pro Váš přístroj vhodné stanoviště s neklouzavým povrchem.

1. Odviňte potřebný síťový kabel ze základového dílce příp.. z topného podstavce.
2. Postavte nástavec na fondue na topný podstavec.
3. Nalijte do hrnce tuk příp.. olej (Hladina tuku musí ležet mezi značkami MIN 0,7 l. a MAX 1,2 l). Nejvhodnější jsou fritovací oleje nebo rostlinný olej. Položte nástavec na hrnec na fondue, aby řádně doléhal.
4. Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V, 50 Hz s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.
5. Zapněte přístroj na nejvyšší výkonový stupeň a nechte olej několik minut rozpálit. Kontrolní světlo se rozsvítí a udává, že je spotřebič zapnutý. Pomoci dřevěné tyčinky (např. tyčka pro šašlik nebo dřevěná vařečka) můžete zjistit, jestli je dosaženo správné teploty: Při ponoření do oleje musí po dřevěné tyčince vystupovat lehké bublinky vzduchu. Můžete však rovněž vložit do horkého oleje kousek fritované potraviny.
6. Na vidličky pro fondue napichujte kousky masa a vložte je takto do oleje. Doba přípravy trvá, podle velikosti kousků masa, asi 4 – 7 minut. To znamená, že čím menší Vaše kousky masa jsou, tím rychleji jsou hotové.

Přísady vkládejte do horkého oleje opatrně. Pozor, protože fritujete v otevřené nádobě, nelze zamezit odšťikování oleje. Surovinu, určenou ke zpracování, nejprve osušte utěrkou, čistým hadříkem apod.

7. Nastavte teplotu pomocí regulátoru tak, aby zůstalo zachováno jen lehké klokotání.
8. Chcete-li proces přípravy ukončit, otočte regulátor teploty na minimální nastavení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Fritovací olej nechte delší dobu vychladnout. Před tím, než začnete manipulovat s naplněným fritovacím hrncem, přesvědčte se, zda teplota už není nebezpečná.

Čištění a péče

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, než se ochladí.
- Skvrny na vnější straně přístroje můžete odstranit vlhkou utěrkou, ale bez čisticích přísad.
- Odstraňte mastné zbytky, které jsou ještě horké pomocí vlhké látky či papírovou utěrkou.
- Omyjte hrnec na fondue, nástavec a příslušenství obvyklým způsobem ve dřezu.

UPOZORNĚNÍ:

Nemýjte hrnec na fondue a vidličky na fondue v myčce nádobí, dřevěné části pro to nejsou vhodné.

- Topnou podložku však čistěte vždy jen vlhkou utěrkou bez čisticích přísad. Nedávejte topnou podložku do dřezu.
- Nepoužívejte žádných silných čisticích prostředků a rozpouštědel.

Model: FD 3516

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Příkon: 1200 – 1400 W

Třída ochrany: I

Kapacita: 1,2L

Čistá hmotnost: cca 1,63 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKEKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVEHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)