CZ NÁVOD K POUŽITÍ

KA 3558

Návod k obsluze
Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.
Symboly v tomto návodu k obsluze
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:
VÝSTRAHA:
Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.
POZOR:
Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.
POZNÁMKA:
Zvýrazňuje rady a informace.

Obecné poznámky
Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
• Nepoužívejte jej venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokrýma rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
• Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, nikoliv za šňůru), pokud spotřebič není používaný, odeberte zapojené příslušenství.
• **Nenechávejte** spotřebič v provozu bez dohledu. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vyndejte zástrčku ze zásuvky.
• Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
• Používejte pouze originální náhradní díly.
• Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich dosah.
VÝSTRAHA!
Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí **nebezpečí udušení!**
Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení
VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení!

• Topná deska a konvice jsou velmi horké. Skleněnou konvici uchopte vždy za držadlo.
• Nikdy neotvírejte víko nádrže na vodu během vaření.
• Zařízení používejte jen na rovném povrchu.
• Zařízení používejte jen tehdy, když je nádržka naplněna vodou.
• Nepřemisťujte zařízení, pokud je v provozu.
• Toto zařízení smějí používat **děti** starší 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném **použití tohoto zařízení** a pokud si uvědomují možná nebezpečí.
• Čištění a **údržbu nesmějí** provádět **děti** mladší 8 let a bez dozoru.
• Uchovávejte zařízení a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.
• Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
• Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly o **použití tohoto zařízení** poučeny a uvědomují si možná nebezpečí.
• Nezkoušejte opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte na oprávněného technika. Abyste se nevystavili nebezpečí, vždy si nechte poškozenou šňůru vyměnit pouze výrobcem, naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, a to za šňůru stejného typu.
• Tento spotřebič slouží k vaření mleté kávy.
• Zařízení používejte jen v suchém vnitřním prostředí. Je určeno pro domácí použití a podobné oblasti použití, jako např.:
- V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních provozovnách;
- Hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
Není určeno pro ubytování na farmách nebo zařízeních poskytujících nocleh a snídani.
POZOR:
Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“.

Součásti zařízení
1 Automatický kávovar
1 Držák filtru
1 Skleněná nádoba na kávu
1 Víko nádoby na kávu
Vybalení zařízení
1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton.
3. Zkontrolujte úplnost obsahu.
4. V případě že je obsah balení nekompletní nebo je viditelně poškozeno, spotřebič nezapojujte. Neprodleně jej vraťte prodejci.

POZNÁMKA:
Je možné, že se na zařízení usadily zbytky z výroby nebo prach. Doporučujeme zařízení vyčistit tak, jak je uvedeno v kapitole “Čištění”.
Návod
Umístění
• Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch. Umístěte spotřebič tak, aby se nemohl převážit a spadnout.
• Neumísťujte zařízení do těsné blízkosti plynového nebo elektrického sporáku či jakýchkoli jiných zdrojů tepla.

Evropské normy o šetření energií
POZNÁMKA:
Evropská norma 2009/125/EC (Ecodesign Directive) zahrnuje nařízení pro šetření s energií. Na kávovary se vztahuje následující: Doba udržování teplé kávy je omezena max. na 40 minut, po kterých se kávovar automaticky vypne. Výhodou je lepší bezpečnost a nižší spotřeba energie.
Elektrické připojení
1. Přesvědčte se, zda napětí ve vaší síti odpovídá technickým údajům uvedeným na zařízení. Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku.
2. Napájecí kabel zapojte do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.
Uvedení do provozu
Před první vařením kávy spusťte kávovar s dvakrát pouze s čistou vodou a bez papírového filtru. Tak odstraníte prach, jenž se mohl usadit během přepravy. Postupujte dle pokynů v oddíle „Obsluha“.
Zapnutí/vypnutí spotřebiče
• Stiskněte tlačítko vypínače na spotřebiči. Kontrolka na vypínači se rozsvítí.
• Pro vypnutí spotřebiče nebo zrušení přípravy kávy stiskněte tlačítko ještě jednou. Kontrolka na vypínači zhasne.

Obsluha
1. Otevřete víko nádrže na vodu.
2. Naplňte zadní nádrž na vodu studenou vodou dle požadovaného množství šálků kávy. Hladina vody je zobrazena ukazatelem.

POZNÁMKA:
Pro naplnění nádrže na vodu lze použít konvici.
POZOR: Nádrž nepřeplňujte! Nenalévejte vodu přes rysku MAX.
3. Přesvědčte se, zda je držák filtru správně připevněn.
4. Přehněte spodní část papírového filtru (velikost 1x4) a vložte jej do trychtýře na filtr. Naplňte jej mletou kávou.
5. Uzavřete víko nádrže na vodu.
6. Vložte konvici na topnou desku.
POZOR: Uzávěr proti kapání
Váš spotřebič je vybaven uzávěrem proti kapání. Při vyjmutí konvice na kávu se uzavře. Je-li ve filtru stále voda, zabrání uzávěr kapání na topnou desku.
• Ujistěte se, že je víko stále připevněno ke konvici na kávu. Otevírá uzávěr proti kapání.
• Pokud je v nádrži na vodu stále voda, umístěte konvici co možná nejdříve zpět na topnou desku. V opačném případě může přetéci filtr.
7. Zapněte kávovar. Kontrolka na vypínači se rozsvítí.
Káva je připravena
POZNÁMKA:
Proces vaření kávy trvá přibližně. 10 minut.
• Pokud již přes filtr nepřekapává žádná káva, můžete v konvici vyjmout.
• Spotřebič vypněte
• Chcete zbývající kávu stále ohřívat? Nechte spotřebič zapnutý, až do konce doby ohřívání. pokud si přejete uchovat kávu teplou i po vypršení doby ohřevu, nalijte kávu do termosky.
POZNÁMKA:
Držák filtru lze z kávovaru vyjmout pomocí držadla. Díky tomu můžete například snadněji zlikvidovat starý kávový filtr.
VÝSTRAHA:
Pokud si přejete uvařit okamžitě další konvici kávy, nejprve spotřebič vypněte. Nechte jej vychladnou s otevřenou nádrží na vodu aby při doplňování voda z nádrže nevystříkla.
Odvápňování
Jakmile se zjevně prodlouží doba vaření kávy, je nutno spotřebič odvápnit.
• Použijte pouze komerčně dostupný odvápňovač založený
na odstranění usazenin kyselinou.
• Postupujte dle doporučeného návodu k použití.
VÝSTRAHA:
• Následně byste měli nechat třikrát či čtyřikrát vařit v konvici
čistou vodu, aby se odstranily pozůstatky odvápňovacího
činidla.
• Nepoužívejte žádnou mletou kávu!
• Tuto vodu **nepoužívejte** ke konzumaci.

Čištění
VÝSTRAHA:
• Před čištěním zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze sítě a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
• Neponořujte zařízení do vody. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
• Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky.
• Vnější povrch přístroje by měl být čištěn dle nutnosti pomocí lehce zvlhčeného hadříku - bez dodatečných činidel.
• Z vnitřních částí krytu odstraňte starou kávu papírovým ubrouskem. Následně setřete vlhkým hadříkem.
• Konvice kávovaru a podložka filtru by měli být čištěny propláchnutím vřelou vodou. Je-li to nutné, použijte kartáč.
Uložení
• Přístroj dle pokynů očistěte a nechte zcela vyschnout.
• Při delší době nepoužívání doporučujeme uložit zařízení v jeho původním obalu.
• Zařízení vždy uchovávejte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Zařízení není připojeno do sítě.	Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením.
		Zasuňte zástrčku náležitě do zásuvky ve zdi.
		Zkontrolujte pojistky.
	Zařízení je poškozené.	Kontaktujte náš servis nebo opravnu.

Zablokování filtru: mletá káva se roztekla po okrajích filtru.	Uzávěr proti kapání je uzavřen: Konvice na kávu není na topné desce nebo konvici není nasazeno víko.	1. Vypněte zařízení! Před očištěním odpojte z elektřiny. 2. Postavte konvici s víkem na topnou desku, aby se filtr vyprázdnil. 3. Odstraňte papírový filtr. 4. Čistěte kávovar dle popisu.
	Příliš mnoho kávového prášku ve filtrační vložce.	
Mletá káva ve výsledné kávě.	Papírový filtr je příliš malý.	Použijte papírový filtr velikosti 1x4
	Mnoho kávového prášku ve filtrační vložce.	Použijte menší množství kávy.
Vaření kávy trvá příliš dlouho.	V zařízení se usazuje vodní kámen.	Čistěte kávovar dle pokynů.
Spotřebič se automaticky vypíná.	To není porucha spotřebiče. Pro shodu s nařízením Ecodesign (2009/125/EC), se spotřebič automaticky vypne po max. 40 minutách od dokončení přípravy kávy.	

Technické údaje

Model:.....KA 3558
Zdroj napájení:.....220 - 240V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie:.....900 W
Celkový objem:.....cca. 1,20 litru
Ochranná třída: I
Celková hmotnost:.....cca. 1,85 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Význam symbolu "odpadkového koše"

Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem.
Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací.
Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.
Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.