

LS 3658 – dámský holicí strojek



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí s údaji na připojeném přístroji!
- Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkými rukama!
- Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění nebo při poruše.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají. 05-LS 5541 AEG.indd 38 02.04.2009 15

Symbols in this manual.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).

- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- Nepřítlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér

Umístění ovládacích prvků



1. Holicí fólie
2. Zastřihovač dlouhých vlasů
3. ON/OFF
4. Kontrolka
5. Nabíjecí stanice
6. Nástavec na dlouhé vlasy

Bez obrázku:
Nabíječka
Čistící štěteček

Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový a transportní materiál ze zařízení. Všechny díly otřete vlhkým hadříkem. Tím odstraníte prach, který se mohl nashromáždit během přepravy. Síťovou zástrčku zasuněte do správně instalované bezpečnostní zásuvky. Příslušné informace naleznete na typovém štítku zařízení.
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Umístěte přístroj na suchém a neklouzavém místě.

Návod k použití

- Přístroj funguje, pokud je přístroj nabitý.
- Při nabíjení nemůžeme přístroj používat.
- Přístroj používejte jen pro suché holení.
- Nasadte nástavec, tak aby symbol byl ve směru ON/OFF.
- Pro trimování delších vlasů nasadte na přístroj příslušný nástavec. Symbol na nástavci otočte směrem doprava.

Nabití baterie

- Vypněte přístroj. Na přístroji se zobrazí „0“.
- Přístroj je možný nabíjet dvěma způsoby a to přímým nabitím přes síťový kabel nebo pomocí základny která je součástí balení.
- Vložte síťový kabel do zásuvky.
- Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka.
- Pro zformátování baterie nabijte přístroj před prvním použitím po dobu 14 hod.
- Další nabíjení po dobu 12 hod.
- Pro delší životnost baterie nabíjejte přístroj, pokud je baterie pomalu vybitá.
- Nabíjejte přístroj jen při daných teplotách. (0 °C – 40 °C)

Použití

1. Zapněte přístroj. Na přístroji je symbol „I“.
 2. Při holení podpaží a bikini zóny musíte být opatrní, protože jsou to velmi citlivá místa. Kůži vždy držte napnutou, aby nedošlo k poranění. Dávejte si pozor na pihy atd. tyto místa by neměly být holeny nástavcem na dlouhé vlasy.
 3. Pohybuje přístrojem pomalu a rovnoměrně proti růstu chloupků. Na strojek netlačte. Protože chloupky nerostou vždy stejným směrem, může pomoci, když budete přístrojem pohybovat různými směry po pokožce, čímž docílíte optimálního výsledku.
 4. Po použití přístroj vypněte.
- Nepoužívejte přímo po oholení např. deodoranty, který obsahují alkohol.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Může dojít k poškození.
 - Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
1. Před čištěním vždy přístroj vypněte.
 2. Otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem.

3. Použijte kartáč na čištění horní části krytu a holicí hlavy.
4. Znovu připojte díly.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: LS 3658

Baterie: 2x 1,5 V Typ „AAA“ / „R03“

Čistá váha: cca 0,125 kg

Ochranná třída: II

Vstup síťového kabelu: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Výstup síťového kabelu: DC 3,0 V, 100 mA

Baterie: 1 x 1,2 V, 600 mAh, NiMH

Použití: max. 50 min

Nabíjecí doba: 12 hodin



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.