

PSM 1031 – ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA SŮL A KOŘENÍ

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že vám přinese hodně radosti.

Naše výrobky procházejí neustálým testováním kvality.

Poznámka:

Mírné znečištění pepřem nebo solí jsou způsobeny testováním kvality a jsou nevyhnutelné.

Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je důležité, aby se v souladu s těmito pokyny předešlo nehodám, a zabránilo poškození přístroje:

VAROVÁNÍ:

- vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možné riziko zranění.

UPOZORNĚNÍ:

- upozorňuje na možné nebezpečí na přístroji nebo jiných objektech.

Poznámka:

- ukazuje tipy a informace.

Informace o bezpečnosti

Přečtěte si pozorně návod k obsluze dříve, než uvede přístroj do provozu. Pokud je to možné, uložte návod se záručním listem do krabice s vnitřním vybavením obalu.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé a ne komerční využití.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.
- Neopravujte přístroj sami, ale obraťte se na autorizovaného odborníka.
- Přístroj používejte pouze k určenému účelu.
- Chraňte před teplem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy neponořujte do kapalin) a ostrými hranami.

Součásti dodávky

Jedno balení obsahuje 2 mlýnky, pepř / sůl.

Příprava

Symbole

Mletí otevřené



Mletí zavřené



Odstraňte tělo mlýnku

1.. Otočte tělo jednou krátce proti směru hodinových ručiček.

2.. Vyměňte tělo vytažením nahoru.

Vložte baterie (baterie nejsou součástí balení)

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí při manipulaci s bateriemi!

- Nevystavujte baterie vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu světlu.
- Nikdy baterie nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu!

- Různé druhy nebo staré a nové baterie mohou být použity společně.
 - Nevhazujte baterie do domácího odpadu. Vezměte vybité baterie a vyhoďte na sběrném místě nebo odnešte na prodejnu.
- 3.. Vytáhněte plastové pouzdro z přihrádky na baterie.
 4. Vložte 4 baterie stejného typu MIGNON / AA/R6 do přihrádky na baterie. Dejte pozor na správnou polaritu baterií.
 5. Vložte zpět plastové pouzdro a zajistěte baterie.

Naplňte zásobník celým pepřem/ zrnky soli

Poznámka:

- Zrna můžete naplnit plynuleji, když použijete nálevku.
6. Oddělte část motoru od komory pro pepř/sůl. Vytáhněte jej nahoru.
 7. Můžete vyplnit komoru pepřem nebo zrnky soli.
 - 8.. Připojte motorovou část zpět k plnicí komoře.
 - 8.1. Položte jednotku motorové části na hřídel v komoře.
 - 8.2. Dotekové kolíky musí sedět přesně na kontaktních šroubech komory tak, aby byl proud přenášen k lampě.

Zavřete kryt

9.. Na těle a skladovací komory najdete symboly.

9.1. Umístěte tělo mlýnku tak, aby šipka ukazovala na symbol  na skladovací komoře.

9.2. Otočte tělem mlýnku krátce ve směru hodinových ručiček.

Pouzdro je správně uzamčeno, pokud šipka směřuje k symbolu 

Nastavení požadovaného stupně mletí

10.. Otočte křídlovou matici ve spodní části mlýnku

- ve směru hodinových ručiček, k mletí / zrna jemnější.
- proti směru hodinových ručiček k mletí / zrna hrubější.

Mletí

K mletí stiskněte spínač na horní straně mlýnku. Kontrolka se rozsvítí. I když není přístroj v provozu

Pokud jednotka není používána po dlouhou dobu, vyjměte z ní baterie, aby nedošlo k "úniku" elektrolytu.

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody: elektronické komponenty mohou být poškozeny.
 - Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné brusné předměty.
 - Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- 1.. Čistěte přístroj mírně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že se žádná vlhkost nebo voda nedostala do přístroje!
 - 2.. Po čištění vysušte přístroj suchým a měkkým hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte přístroj podle popisu a nechte úplně oschnout.
- Doporučujeme, abyste spotřebič skladovali v originálním obalu, pokud přístroj nebudete delší dobu používat
- Vždy udržujte přístroj mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě.

Odstraňování problémů

Jednotka nepracuje

Možná příčina:

Tělo frézy je sestaveno nesprávně.

Akce:

Ujistěte se, že tělo je sestaveno správně:

- pohon na straně motoru musí sedět přesně na hřídeli skladovací komory.
- Kontaktní kolíky musí být umístěny přesně na kontaktních šroubech zásobovací komory.

- Šipka na krytu těla musí směřovat k symbolu

Možná příčina:

Baterie jsou vybité.

Akce:

Vyměňte baterie. Použijte 4 nové baterie typu MIGNON/AA/R6



Blokovací mechanismus

- 1.. Otočte mlýnek dnem nahoru.
 - 2.. Odšroubujte křídlovou matici otáčením proti směru hodinových ručiček.
 - 3.. Zatlačte spínač, dokud se neuvolní mlýnek.
 4. Nastavte požadovaný stupeň mletí.
- .

Technické údaje

Model: PC PSM 1031

Váha netto: cca. 0,39 kg

Pokrytí napětí: 4 baterie typu MIGNON/AA/R6

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

