



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že budete s jeho používáním spokojeni.

Symbole v tomto návodu

Důležité informace pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytně nutné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a poškození zařízení.

VAROVÁNÍ: To Vás varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.

POZOR: To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: Toto zobrazuje tipy a informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny včetně záruky, pokladního dokladu a případně krabice s vnitřním obalem. Pokud tento spotřebič dodáte jiným osobám, předejte jim, prosím, také návod k obsluze.

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předepsaný účel. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej nenechávejte v žádné kapalině) a ostrými hranami. Nedotýkejte se přístroje mokřými rukama. Pokud je spotřebič mokřý nebo vlhký, okamžitě jej odpojte od napájení.
- Při čištění nebo odpojování spotřebiče vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku samotnou, nikoli kabel), pokud spotřebič nepoužíváte, odstraňte připojené příslušenství.
- Nepoužívejte přístroj bez dozoru. Pokud opustíte pokoj, měli byste přístroj vždy vypnout. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nesmí být spotřebič používán.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost Vašich dětí, uchovávejte prosím veškeré obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení

VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření! Horká pára uniká otvorů pro únik páry a při otevírání víka!

VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření! Při manipulaci s horkými součástmi nebo při jejich odstraňování vždy používejte rukavice na nádobí.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! Teplota přístupných ploch může být velmi vysoká během provozu a po něm. Při držení vložek použijte rukojeti. I po použití má povrch topného tělesa stále zbytkové teplo.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění! Při manipulaci s měřicí kádinkou buďte opatrní. Obsahuje jehlu určenou pro propichování vajíček.

- Nikdy nezapínejte vařič vajec a / nebo parní vařič bez vody!
- Při plnění používejte pouze studenou vodu.
- Nedovoľte, aby se odvápnovací prostředky dostaly do styku s varnou deskou.
- Nepokládejte přístroj a nedotýkejte se ho, když je v provozu.
- Vždy pozorujte spotřebič při jeho používání!

VAROVÁNÍ: Velmi suchý chléb může začít hořet, když je opečený!

- Kovové části se zahřívají. Hrozí nebezpečí popálení!
- Do otvoru pro opékání nekládejte vidličky, nože ani jiné předměty.
- Nestrkejte prsty do otvorů pro opékání (nebezpečí popálení).
- Spotřebič používejte pouze na rovné pracovní ploše. Měla by být odolná proti skluzu a vysokým teplotám.
- Nikdy neumísťujte síťový kabel nebo zařízení blízko horké plochy nebo do blízkosti zdroje tepla.
- Ujistěte se, že se kabel nedostane ke kontaktu s horkou částí spotřebiče.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti vznětlivých předmětů (např. záclony, dřevo atd.)!
- Nepoužívejte přístroj s externím časovačem nebo odděleným systémem dálkového ovládání.
- Neopravujte přístroj sami. Vždy kontaktujte autorizovanou techniku. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- Tento spotřebič nesmí používat děti od 0 do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou neustále pod dohledem dospělé a zodpovědné osoby.
- Tento spotřebič smí být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli poučeni ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud pochopí možné nebezpečí.
- Neponechávejte spotřebič ani jeho kabel mimo dosah dětí 8 let.
- Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Spotřebič používejte pouze v suchém vnitřním prostoru. Je určen k použití v domácnostech a obdobných oblastech použití, jako např. kuchyně obchodů, kanceláří a dalších komerčních prostor.

Není určen pro následující použití:

- v zemědělských statcích;
- pro hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;

POZOR: Tento spotřebič nesmí být během čištění ani mimo čištění ponořen do vody. Dodržujte prosím pokyny, které jsme pro Vás připravili v kapitole "Čištění".

Předepsané použití

Tento spotřebič je určen pro:

- Opékání,
- Vaření vajec,
- Smažení omelet, vajec a míchaných vajec,
- Vaření,
- Vaření párou.

Tento přístroj používejte pouze podle pokynů v tomto návodu k obsluze. Nepoužívejte tento spotřebič komerčně. Pro žádné jiné použití tento spotřebič není určen, jinak může způsobit poškození nebo zranění. Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte všechny díly opatrně z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou plastové fólie, plnicí materiál, kabelové pásky a lepenka.

3. Zkontrolujte rozsah dodávek pro úplnost.
4. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy.
5. Vyčistěte přístroj před prvním použitím, jak je popsáno v části "Čištění".

POZNÁMKA: Pokud jsou viditelné známky poškození při přepravě, kontaktujte ihned prodejce. Nepoužívejte poškozené spotřebiče! K ochraně je na horní straně jehly na spodní straně měřicí kádinky kryt. Abyste předešli zranění, doporučujeme po použití znovu nainstalovat kryt.

Přehled komponent

- 1 Otvory pro opékání
- 2 Kontrolka "OFF"
- 3 Indikátor "HEAT"
- 4 Víko
- 5 Příslušenství pro vaření párou
- 6 Držák na vajíčka
- 7 Varná deska
- 8 Spínač zapnutí / vypnutí kotle na vaření vajec / páry
- 9 tlačítko (Stop)
- 10 Tlačítko (Ohřev)
- 11 Tlačítko (Odmrazování)
- 12 Ovladač "stupeň opečení"
- 13 Zásobník na drobky
- 14 Posuvná páčka
- 15 Obal
- 16 Vložka na vaření
- 17 Měřicí kádinka
- 18 Špachtle

Nezobrazeno: Odnímatelné zařízení pro pečení chleba.

Napájecí kabel

Odpojte napájecí kabel ze spodní části spotřebiče.

Elektrické připojení

Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete používat, odpovídá napětí napájecího zdroje. Informace o tom naleznete na typovém štítku.

Toaster

Poznámky k použití - Před prvním použitím

POZOR: Abyste odstranili ochrannou vrstvu na topném zařízení, měli byste přístroj přibližně třikrát použít, když je prázdný. Zvolte prosím maximální úroveň opečení.

POZNÁMKA: Jakýkoliv kouř nebo zápach vzniklý během tohoto postupu je normální. Zajistěte dostatečné větrání.

Provoz

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že páčka je v horní poloze.

1. Nastavte přepínač zapnutí / vypnutí do polohy "OFF" (vypnuto).
2. Připojte přístroj pouze k správně nainstalované zásuvce. Kontrolka "OFF" svítí zeleně.
3. Nastavte stupeň opečení podle potřeby mezi nejslabší úrovní 1 a nejtmaší úrovní 7. Pokud si nejste jisti, že začnete s nižším nastavením.
4. Vložte plátky chleba do otvoru pro opékání a posuňte páčkou, dokud nezůstane v požadované poloze. Kontrolka se rozsvítí.
5. Přístroj zahájí opékání. Po dosažení nastavené úrovně opečení se přístroj automaticky vypne. Toast automaticky vyskočí a přístroj přestane opékat.

VAROVÁNÍ: Při odstraňování malých plátků chleba hrozí nebezpečí popálení!

Speciální funkce

Chcete-li použít požadovanou speciální funkci, stiskněte příslušné tlačítko po stisknutí páky.

POZNÁMKA: Ohřev nebo rozmrazení: Příslušná LED indikuje zvolenou funkci.

Rozmrazení: Rozmrazit hluboce zmražený chléb.

Ohřátí: K ohřátí již opečeného toastu.

Stop: Ke stopnutí opékání.

Vaříč vajec/Vaření párou

- Příklad je vhodný pro přípravu:
 - 1 - 5 vařených vajec;
 - 1 malá omeleta;
 - 1 smažené vejce;
 - Míchaná vejce;
- Množství vody obsažené ve vaříči stanovuje délku vaření.
- Pro stanovení množství vody použijte odměrku obsaženou v dodávce. Maximální množství plnění: 100 ml
- Používejte pouze studenou pitnou vodu.
- Nepoužívejte kovovou stěrku, abyste zabránili poškození nelepivého povlaku pánve.
- Během provozu nezakrývejte otvory pro páru. Nechte páru unikat neomezeně.
- Používejte méně vody pro jemně vařené vejce. Pro 1 vejce budete potřebovat více vody než 5 vajec. Viz následující tabulka pro směrné hodnoty:

Počet	Měkké	Střední	Tvrdé
1	45 ml	65 ml	90 ml
2	40 ml	60 ml	85 ml
3	35 ml	55 ml	80 ml
4	30 ml	50 ml	75 ml
5	30 ml	50 ml	75 ml

Tabulka odráží průměrné hodnoty vajec velikosti M. Tvrdost vařených vajec závisí na různých faktorech: velikosti a teplotě vajíček. S určitými zkušenostmi se rychle setkáte s preferovaným nastavením.

Ochrana proti přehřátí

POZOR: Nenechávejte spotřebič bez dozoru! Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. Jakmile je voda v pánvi odpařena, přeruší se ohřev. Kontrolka "HEAT" zhasne. Jakmile spotřebič ochladí, bude pokračovat v topení, i když v pánvi není voda. Kontrolka "HEAT" se znovu rozsvítí.

1. Vypněte spotřebič, jakmile kontrolka "HEAT" zhasne.
2. Zkontrolujte, zda potravina dosáhla požadované konzistence.
3. Chcete-li pokračovat v procesu vaření, znovu naplňte vodu do pánve.
4. Zapněte spotřebič.

Provoz

1. Nastavte spínač zapnutí / vypnutí do polohy "OFF" (vypnuto).
2. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky. Kontrolka "OFF" svítí zeleně.

Vařená vejce

3. V případě potřeby vložte topné těleso.
4. Naplňte desku vodou.
5. Nainstalujte držák na vejce.
6. Propíchněte vejce na jejich tupé straně, aby vajíčka nemohla prasknout během vaření.
7. Vejce vložte do držáku na vejce, přičemž špičatý konec je nahoře.
8. Nasadte víko.
9. Nastavte spínač zapnutí / vypnutí do polohy "HEAT". Kontrolka "OFF" a "HEAT" svítí červeně.
10. Vejce se vaří do vyčerpání vody. Kontrolka "HEAT" zhasne. Vypněte spotřebič. Nastavte přepínač zapnutí / vypnutí do polohy "OFF".
11. Sejměte víko. Zvedněte držák na vajíčka rukojetí. Tímto způsobem můžete vajíčka krátce držet pod tekoucí studenou vodou, aby nedošlo k následnému vaření.
12. Před dalším použitím či před čištěním a skladováním nechte spotřebič vychladnout.

Smažená vejce (smažené vejce, omáčka, míchaná vejce)

3. V případě potřeby vložte topné těleso.

4. Zapněte spotřebič. Nastavte přepínač zapnutí / vypnutí do polohy "HEAT".
5. Krátce zahřejte spotřebič.
6. Do pánve vložte nějaký olej nebo margarín.
7. Smažená vejce: Přeneste vejce do pánve. Míchaná vejce / Omelety: Přeneste vejce do misky a promíchejte. Nalijte ji do pánve.
8. Vypněte spotřebič. Nastavte přepínač zapnutí / vypnutí do polohy "OFF".

Vařená vejce

3. V případě potřeby vložte topné těleso.
4. Naplňte miskou 100 ml vody.
5. Nainstalujte držák na vejce.
6. Vložte vložku do držáku na vejce.
7. Jednoduše namažte máslem nebo margarínem, abyste mohli jednoduše odstranit vařené vajíčko.
8. Nasadte víko.
9. Zapněte spotřebič. Nastavte přepínač zapnutí / vypnutí do polohy "HEAT".
10. Sledujte proces vaření. Po zesvětlení vaječného bílku vypněte spotřebič. Nastavte přepínač zapnutí / vypnutí do polohy "OFF".
11. Vyjměte vejce pomocí špachtle.

Vaření párou

3. V případě potřeby vložte topné těleso.
4. Naplňte miskou 100 ml vody.
5. Nejdříve nainstalujte držák na vajíčko a pak příslušenstvím na vaření páry.
6. Umístěte jídlo, které chcete vařit, na příslušenství na vaření páry a přiklopte víko.
7. Zapněte spotřebič. Nastavte přepínač zapnutí / vypnutí do polohy "HEAT".

Čištění

VAROVÁNÍ: Před vyčištěním spotřebiče a vypnutím spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Obal

Používejte pouze mírně navlhčenou látku, abyste vyčistili vnější část spotřebiče.

Zásobník na drobky

Zásobník na drobky je umístěn pod posuvnou páčkou.

1. Odstraňte zásobník na drobky tím, že jej zatlačíte. Zásobník na drobky se slyšitelně uvolní.
2. Odstraňte chlebové drobky.
3. Znovu vložte zásobník na drobky zpět do spotřebiče.

Držák na vejce, příslušenství pro vaření párou, vložka pro vaření, víko a špachtle

- Očistěte tyto části ručně v mycí vodě.
- Opláchněte pod čistou vodou a poté vysušte.

Pánev

POZOR: Nádobu neponořujte do vody! Ujistěte se, že s kontakty pánve nedošlo ke kontaktu s vodou. Neotvírejte vnitřek spotřebiče!

1. Vyjměte pánev.
2. Otřete pánev vlhkou houbou.
3. Pánev znovu vložte do spotřebiče pouze po důkladném vyschnutí. Zkontrolujte správné uložení pánve.

Odvápňení

- Odvápňovací intervaly závisí na tvrdosti vody a frekvenci používání.
- Pokud se spotřebič vypne předtím, než se voda vaří, je pravděpodobné, že je potřeba zařízení odvápnit.
- Nepoužívejte ocet, ale běžný odvápňovač na bázi kyseliny citronové. Postupujte podle pokynů výrobce!

Uložení

VAROVÁNÍ: Protože se obal a kovové součásti během provozu zahřívají, nechte spotřebič před vyjmutím vychladnout.

- Uložte napájecí kabel do spodní části spotřebiče.

- Očistěte přístroj podle popisu a nechte úplně vysušit. Doporučujeme ponechat spotřebič v původním obalu, pokud nebude spotřebič delší dobu používán.
- Vždy udržujte spotřebič mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě.

Řešení problémů

Problém -> Příčina -> Řešení

Zařízení nefunguje -> Zařízení není připojeno k napájení -> Připojte zařízení k napájení, případně zkontrolujte, zda napájení odpovídá požadavkům zařízení.

Toast je příliš opečený -> Je nastavené příliš velké opečení -> Nastavte menší stupeň opečení.

Toast příliš dlouho nevyskočil a zařízení stále opéká -> Toast je zachycen ve slotu -> Odpojte zařízení od napájení a vyčkejte, až zařízení vychladne.

Technická data

Model	TAM 3688
Napájení	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Příkon	1050 – 1250 W
Třída ochrany	I
Váha	2,14 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisu. Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou

záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchode nebo opravně.

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní

prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celku nebo obecního úřadu.