

VL 3730 WM VENTILÁTOR

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

Symbols v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje:

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Přístroj není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a vyjměte připojené příslušenství.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení

- Nikdy se nestrkejte přes ochrannou mřížku prsty ani jiné předměty.
- Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Kvůli turbulenci vzduchu se mohou zachytit do ventilátoru!
- Spotřebič používejte pouze s ochrannou mřížkou!
- Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku.
- Vyberte stabilní základnu, abyste zabránili převrácení ventilátoru během používání!
- Přístroj neumísťujte bezprostředně vedle kamen nebo jiných zdrojů tepla.

- Příklad: Přístroj neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly možnému nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Rozbalení zařízení

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, plnicí materiál, držáky kabelů a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte, zda nedošlo ke škodám způsobeným přepravou.

POZNÁMKA:

- Přístroj je plně smontován.
- Na povrchu přístroje může být prach nebo zbytky z výroby. Doporučujeme zařízení nejprve otřít hadříkem.

Příprava zařízení k provozu

Výběr umístění

Ideální poloha je neklouzavá a rovná plocha.

Napájecí kabel

Zcela odviňte síťový kabel ze zadní strany spotřebiče.

Elektrické připojení

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte se, že použité síťové napětí odpovídá síťovému napětí spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku.
2. Spotřebič připojte k řádně nainstalované zásuvce ochranného kontaktu

Použití

Jednoduché nastavení

Před spuštěním spotřebiče nastavte úhel sklonu ventilátoru. Úhel sklonu můžete nastavit otočením krytu ventilátoru oběma rukama.

Provoz

Pro volbu rychlosti použijte spínač na zadní straně:

- 0 - vypnuto
- 1 - pomalé
- 2 - střední
- 3 - rychlé

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním spotřebiče vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- Pokud potřebujete odstranit ochranný kryt: spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody pro účely čištění. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější část spotřebiče čistěte suchým hadříkem bez přísad.
- Pokud je spotřebič velmi znečištěný, navlhčeným hadříkem spotřebič očistěte a poté, co jste skončili, přístroj otřete suchým hadříkem.

Uložení

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Pod motorem jsou na zadní straně spotřebiče dva háčky. Síťový kabel naviňte kolem těchto dvou háčků.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme, aby byl spotřebič uložen v původním obalu.
- Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí, na dobře větraném a suchém místě.

Technické údaje

Model: VL 3730 WM

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

Příkon: 100 W

Třída ochrany: I

Čistá hmotnost: cca. 5,1 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný
sběr papíru (PAP)
polystyren –
tříděný sběr (PS)
PE sáček –
tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

