

WK 3445

RYCHLOVARNÁ KONVICE**POZOR:****Vybalení**

- Odstraňte ochranné fólie a přepravní obaly.
- Kabel zcela odviňte.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.
- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 230 V ~ 50 Hz.

Uvedení do provozu

- Zcela rozviňte napájecí kabel.
- Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky 230V/50Hz .
- Přepněte vypínač na rukojeti do polohy ON, dojde k zapnutí přístroje. Rozsvítí se kontrolka. Po několika minutách je zařízení připraveno k provozu.

Speciální bezpečnostní upozornění

- Přístroj naplňujte výlučně studenou vodou.
- Hladina vody se musí nacházet mezi značkami Min a Max!
- Dbejte vždy na to, aby bylo víko pevně uzavřené.

- Neotvírejte prosím víko, dokud se voda vaří.

Uvedení přístroje v činnost

- Tento návod k obsluze si pečlivě prostudujte a uložte jej na bezpečném místě.
- Před používáním přístroje svařte 2x čistou vodu bez přísad.

Použití přístroje

1. Umístěte zařízení na rovný povrch.
2. Stiskněte tlačítko na rukojeti a otevřete konvici.
3. Pak nalijte ve vodu (max. 1,7 litru). Hladinu vody můžete kontrolovat na indikátoru hladiny vody.
4. Zavřete víko.
5. Umístěte konvici na základnu.
6. Stroj připojte pouze k řádně nainstalované bezpečnostní zásuvce 230 V ~, 50 Hz.
7. Zapněte konvici stiskem spínače. Kontrolka ve spínači se rozsvítí.

Vypnutí / přerušení provozu

Existují dva způsoby, jak zastavit / přerušit proces vaření:

- a) zařízení automaticky vypne po dosažení bodu varu.
- b) Stisknutím spínače směrem nahoru přerušíte proces varu. Kontrolka ve spínači zhasne.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyprázdněte konvici.

VÝSTRAHA:

Čištění

- Nikdy neponořujte přístroj ani podstavec do vody nebo jiné kapaliny.
- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.
- V případě potřeby vyčistěte zevnějšek přístroje vlhkým hadříkem, bez jakýchkoli přísad.

Odstraňování vápenných usedlin

- Časové rozpětí odstraňování vápenných usedlin závisí od stupně tvrdosti vody a od toho, jak často vaříč používáte.
- Prosíme Vás, nepoužívejte ocet, nýbrž obvyklé odstraňovače vápenných usedlin na bázi kyseliny citrónové, které jsou k dostání. Dávkujte podle návodu.

Model: WK 3445

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50 Hz

Příkon: 1850 - 2200 W

Třída ochrany: I

Kapacita: 1,7L

Čistá hmotnost: cca 0,73 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:



krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:



kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

WK 3445**RÝCHLOVARNÁ KANVICA****POZOR:****Vybalenie**

- Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.
- Kábel úplne odviňte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Ak budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.

- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.

- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

- Používajte len originálne príslušenstvo.

- Rešpektujte prosím nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď).

VAROVANIE!

Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom znalostí, s výnimkou prípadov, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostali

pokyny, ako sa má prístroj používať.

- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nehrajú.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je prístroj konštruovaný (pozri typový štítok) navzájom súhlasia.

- Sieťovú zástrčku pripojte len k predpisovo inštalovanej zásuvke s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

Uvedenie do prevádzky

- Úplne rozviňte napájací kábel.

- Zasuňte zástrčku do riadne nainštalovanej zásuvky 230V/50Hz.

• Prepnete vypínač na rukoväti do polohy ON, dôjde k zapnutiu prístroja. Rozsvieti sa kontrolka. Po niekoľkých minútach je zariadenie pripravené na prevádzku.

Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Prístroj naplňujte výlučne studenou vodou.
- Hladina vody sa musí nachádzať medzi značkami Min a Max!
- Dbajte vždy na to, aby bolo veko pevne uzatvorené.
- Neotvárajte prosím veko, kým sa voda varí.

Uvedení prístroja do činnosti

- Tento návod na obsluhu si starostlivo preštudujte a uložte ho na bezpečnom mieste.
- Pred používaním prístroja zverte 2x čistú vodu bez prísad.

Použitie prístroja

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
2. Stlačte tlačidlo na rukoväti a otvorte kanvicu.
3. Potom nalejte vo vodu (max. 1,7 litra). Hladinu vody môžete kontrolovať na indikátore hladiny vody.
4. Zatvorte veko.
5. Umiestnite kanvicu na základňu.
6. Stroj pripájajte iba k riadne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvke 230 V ~, 50 Hz.
7. Zapnite kanvicu stlačením spínača. Kontrolka v spínači sa rozsvieti.

Vypnutie / prerušenie prevádzky

Existujú dva spôsoby, ako zastaviť / prerušiť proces varenia:

- a) zariadenie automaticky vypne po dosiahnutí bodu varu.
 - b) Stlačením spínača smerom nahor prerušíte proces varu. Kontrolka v spínači zhasne.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Vyprázdňte kanvicu.

VÝSTRAHA:

Čistenie

- Nikdy neponárajte prístroj ani podstavec do vody alebo ine kvapaliny
- Pred čistením prístroj vždy vytiahnite zo zásuvky.
- V prípade potreby vyčistite zvončok prístroja vlhkou handričkou, bez akýchkoľvek prísad.

Odstraňovanie vápenných usedlín

- Časové rozpätie odstraňovanie vápenných usedlín závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako často varič používate.
- Prosíme Vás, nepoužívajte ocot, ale obvyklé odstraňovače vápenných usedlín na báze kyseliny citrónovej, ktoré sú k dostaniu. Dávajte pozor podľa návodu.

Model: WK 3445

Pokrytí napätí: 220–240 V, 50 Hz

Příkon: 1850 - 2200 W

Třída ochrany: I

Kapacita: 1,7L

Čistá hmotnost: cca 0,73 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradujeme si technické zmeny!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektroprístrojov použite určených zberných miest a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať k likvidácii, obdržíte prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.

Obal:



krabice - triedený zber papiera (PAP)

polystyrén - triedený zber (PS)

PE sáčok - triedený zber (PE)



Výrobok:

kábel bez zástrčky - triedený zber medi
plastové časti - triedený zber (PP)
kovové časti - železný šrot (FE)