

ZWM 3478

Automat na výrobu cukrové vaty



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.

- **Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození.**
- **Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přívodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší 8 let.**
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje.**
- **Děti by si neměli hrát se spotřebičem.**
- **Při čištění a uživatelské údržbě nesmí být děti bez dozoru.**

POZOR:

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, brusné prášky, resp. politury jakéhokoliv druhu, pro čištění tělesa radiátoru, protože by tím mohlo dojít k poškození povrchu.

- K odstranění skvrn lze použít navlhčený hadřík (ne mokrý).

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou igelitové pytlíky, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové obaly.
3. Zkontrolujte, že všechny díly jsou součástí dodávky.

Provoz a použití

Elektrické připojení

Připojte síťový kabel ke správně nainstalované a uzemněné zásuvce / 230 V, 50 Hz.

Čištění

Upozornění:

- ▶ před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Nechte přístroj vychladnout.

Dodávané díly

1. Základní jednotka
- 1 odkapávací pánev
1. Transparentní lapač nečistot
- 1 spojovací kroužek
- 1 Cukřenka
1. Odměrná lžička
- 10 Dřevěné tyčky

Montáž

Ujistěte se, že vypínač je v poloze "OFF" polohy (O) a že spotřebič je odpojen od sítě.

Cukřenka

- Zasuňte hřídel cukřenky na hřídeli přístroje. Štěrbiny horního hřídele musí být nasazeny na kolíky spodní hřídele.

Pánvička

1. Postavte odkapávací misku na základní jednotku.
2. Umístěte transparentní lapače nečistot na nádobu pro odkapávání.
3. Spojte obě části spojovacím kroužkem.

Návod k použití

Před prvním použitím

Nejdříve odstraňte ochrannou vrstvu na topném tělese. A to tak, že budete provozovat zařízení cca 10 minut bez cukru.

Upozornění

Jákykoliv kouř nebo zápach vznikající při tomto postupu je normální. Ujistěte se, že máte zajištěné dostatečné větrání.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti, které chcete použít, odpovídá informacím na typovém štítku.
2. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.

Používání přístroje

příprava

Poznámka:

- Můžete použít buď cukr, nebo aromatizovaný cukr, který si můžete zakoupit v maloobchodních prodejnách.
- Želírovací cukr nelze použít.
- Můžete použít "špejle" místo dřevěných tyček.

používání

1. Zapněte spotřebič. Provozujte jej 5 minut bez jakéhokoliv cukru až do jeho do předeřtátí.
2. Vypněte spotřebič. Počkejte, dokud se cukřenka nezastaví.
3. Naplňte odměrku cukrem. Nasypejte cukr do mísy.
4. Zapněte spotřebič. Cukřenka se začne otáčet.
5. Po několika minutách se v přístroji začne tvořit cukrová vata. Vložte dřevěnou tyčkou/špejlí/ do středu cukřenky. Chcete-li tak učinit, nejprve držte dřevěnou tyčku ve svislé poloze, pak otočte dřevěnou tyčku uvnitř cukřenky dokola.

6. Jakmile nasbíráte cukrovou vatu, podržte dřevěná tyčku vodorovně nad cukřenkou a nadále točte, dokud se nepřestane tvořit cukrová vata.

Poznámka:

- Nedotýkejte se horké cukřenky se shromážděnou cukrovou vatou. Cukrová vata na tyčce by se roztavila.
- = jedna plná odměrka cukru je dost na to, aby se přibližně 3 dřevěné tyče obalily cukrovou vatou.

- Pokud je dostatek cukrová vata na tyčce, proces opakujte s další dřevěnou tyčkou.

Nedotýkejte se cukřenky během používání! Je velmi horká.

- Počkejte, až se přístroj úplně vychladne.

Poznámka:

během používání se tvoří v cukřence karamel. To je zcela normální a nejedná se o závadu.

Technické údaje

Model: ZWM 3478

Váha netto: cca. 1,55 kg

Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50Hz

Příkon: 500W

Ochranná třída: I

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)