

BHT 5640**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Přístroj není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (neponořujte do kapaliny).
- Je-li přístroj v provozu, neponechávejte jej bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.
- V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Symbole v tomto návodu k obsluze.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- Nepřítlačujte stříhací hlavu příliš pevně na kůži. Nebezpečí poranění!
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. adaptér pro nabíjení | 7. stříhací nástavec |
| 2. stojan | 8. zastřihovač vousů |
| 3. stříhací nástavec (cca 11 – 20 mm v 10 krocích) | 9. čistící kartáček |
| 4. stříhací nástavec (2,5 – 4,5 mm v 5 krocích) | 10. kontrolka nabíjení |
| 5. hřeben | 11. ON/OFF |
| 6. nástavec na zastřihnutí nosních/ušních chloupků | 12. tlačítko pro uvolnění nástavců |
| | 13. Drážky pro nasunutí nástavců |
| | 14. stříhací nástavec (32 mm) |

Stupeň stříhu	Délka stříhu v mm (cca)	
	Nástavec na vlasy	Nástavec na vousy
1=	11	2,5
2=	12	3,0
3=	13	3,5
4=	14	4,0
5=	15	4,5
6=	16	-
7=	17	-
8=	18	-
9=	19	-
10=	20	-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud je adaptér pro nabíjení zapojen do elektrické sítě, neumísťujte přístroj poblíž kapalin (např. vana, bazén, vědro s vodou apod.)

- Přístroj neobsluhujte mokřýma rukama.
- Při stříhání nevyvíjejte příliš silný tlak na pokožku. Nebezpečí poranění!
- Přístroj dobíjejte v suchém prostředí.
- Používejte pouze přiložený nabíjecí adaptér.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelným čištěním prodloužíte životnost přístroje.
- Nepoužívejte agresivní čisticími prostředky.
- Samotné nástavce mohou být ponořeny do vody
- Pro čištění nepoužívejte drátěné kartáče, či abraziva.
- Po stříhání, či holení vždy přístroj očistěte přiloženým kartáčkem.
- Plášť přístroje otírejte vlhkým hadříkem.

NABÍJENÍ

- Vypněte přístroj.
- Konektor nabíjecího adaptéru připojte buď přímo do přístroje, nebo jej připojte do základny a přístroj nabíjejte vložením do základny.
- Připojte adaptér do elektrické sítě 240V,50/60Hz.
- Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení. (červeně)
- Po úplném nabití odpojte adaptér od elektrické sítě.

OBSLUHA -

Nastavení délky stříhu

- Sejměte krytku stříhací hlavy.
- Nasaďte nástavec dle požadované délky stříhu.

Zapnutí přístroje

Nastavte požadovanou délku stříhu.

Přístroj uvedete do chodu přepnutím přepínače do polohy ON.

Vypnutí přístroje

Přístroj vypnete přepnutím přepínače do polohy OFF.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: BHT 5640
Příkon adaptéru: 100-240V, 50/60Hz
Výstupní výkon adaptéru: DC 3,0V, 1000 mA
Třída ochrany: II
Baterie: 2 x 1,2V, 600 mAh
Maximální provoz doba: 60 min.
Doba nabíjení: 12 hod.
Čistá hmotnost: 0,2kg

LIKVIDACE BATERIÍ

Tento přístroj je napájen Ni-MH bateriemi. Po dosažení konce jejich životnosti je třeba dodržovat následující pokyny:

- Nikdy nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad! Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.
- Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje.
- Obratě se na místní úřady pro informace o veřejných sběrných místech.

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:



krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:



plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)